

Bruksanvisning lysanlegg - Scenehuset

Lysutstyret består av:

- 4 stk Bright XBaby lyskaster
 - 2 stk tilhørende strømkabler 10m
 - Tilhørende DMX-kabler (1 stk 15m, 1 stk 10m, 2 stk 1m)
- 6 stk Snow Bat4 lyskaster
 - Tilhørende strømkabler/ladekabler er montert i skap (skal ikke fjernes).
- 2 stk stativ med bom
- 1 stk Zero 88 lysbord med tilhørende strømforsyning
- 1 stk Wireless boks - trådløs DMX
 - Tilhørende strømkabel
 - Tilhørende DMX-kabel 3-pin 0,5m

Koble opp lyskastere

- Snow Bat4
 - Sørg for at lyskastere er tilstrekkelig ladet.
 - Trykk ned sort på-knapp.
- Bright XBaby
 - Bom med 2 stk Bright XBaby monteres på lysstativet.
 - Tilhørende strømkabler med blå plugges plugges i lyskastere, støpsel i et vegguttak.
 - DMX-kabel strekkes fra lysbord til Bright XBaby i serie:
 - 10m DMX-kabel strekkes fra lysbord (utgang merket DMX Out 1) til første lyskaster. Fra første lyskaster til andre lyskaster, koble med tilhørende DMX-kabel 1m. Fortsett å koble resterende Bright XBaby i serie med DMX-kabel 15m og 1m.

Bruksanvisning lysbord

- Sørg for at lysbordet er tilkoblet strøm.
- Sørg for at Wireless boks er tilkoblet strøm.
- Sørg for at utgang DMX Out 1 er tilkoblet Bright XBaby. 5-pins DMX-kabel.
- Sørg for at utgang DMX Out 2 er tilkoblet Wireless boks. 3-pins DMX-kabel.
- Spak 1 - 4 styrer intensiteten til Bright XBaby.
- Spak 7 - 12 styrer intensiteten til Snow Bat4.

Endre farge av lyskastere

- “Select”-knapp
 - Knappen under de enkelte spakene er en select-knapp. Når disse lyser, er de respektive lyskastere klare for å endre farge.
 - Ved å dra spakene opp, vil “Select” automatisk lyse.
- Bright XBaby kan endres fra varm til kald fargetemperatur.
 - Dra opp spaker som ønskes endret.
 - Bruk hjul nr 1 under skjerm for å endre fargetemperatur.
- Snow Bat4 har følgende innebygde farger: rød, grønn, blå og lime.
 - Dra opp spaker som ønskes endret.
 - Bruk hjul nr 1 - 4 under skjerm for å endre farger.
- Alternativt: trykk knapp på skjerm merket “Colour picker” og trykk på ønsket farge. Colour picker fungerer ikke for Bright XBaby.
- Merk! Endring av farger på Bright XBaby og Snow Bat4 må gjøres separat fra hverandre.
- Merk! Ved å trykke knappen merket “Clear” fjernes informasjon om farge.
 - Dersom spak står oppe kan man fjerne informasjon om både intensitet og farge ved å trykke knappen merket “Clear” 2 ganger.

Lag en sekvens av lysinformasjon, cues

- Dra opp spaker til ønsket bilde.
- Endre farge til ønsket farge.
- Trykk knappen merket “Record”.
- Trykk på knappen “Play” ved siden av “Master Playback”.
- Fortsett samme prosess for å lage ytterligere cues.
- For å gå igjennom og se sekvensene, dra ned spaker til lyskastere. Trykk “Clear”. Trykk Play-knapp for å gå igjennom sekvens.
- For å se en oversikt over cues, supplere tekst og inn/ut-tider: trykk på knapp på skjerm merket med ikon for Play/pause.
- Samtlige cues er lagret uavhengig av om man trykker “Clear”.
- Ønsker du å avslutte avspilling av cues, hold inne “Clear” og trykk “Play”.
- Ved et eventuelt strøbrudd, vil informasjon bli lagret.

Feilsøking

- Fungerer ingen av spakene som ønsket?
 - Knappen merket "Channels/Playback" skal lyse på "Channels".
 - Knappen merket "01 - 24/25 - 48" skal lyse på "01 - 12".
- "Henger" lamper igjen?
 - Trykk "Clear" 2 ganger.
 - Eventuelt hold inne "Clear" og trykk "Play".
- Er "normal" skjerm ikke tilgjengelig?
 - "Shift" skal ikke lyse.
- Ingen lys i Bright XBaby?
 - Husk å åpne "låvedørene" i front av lyskasteren.
- Ingen lys i Snow Bat4?
 - Sørg for at lyskastere er ladet tilstrekkelig. Lading utføres fra skap.
- Lyser Snow Bat4 kontinuerlig?
 - På lyskaster, trykk "Enter".
 - Trykk deretter passord: "up", "down", "up", "down", "enter".
 - Trykk "Menu" til lyset fra lyskaster er slukket.
 - Lyskaster er nå klar til å kontrolleres fra lysbordet.

OBS! Vennligst ikke gjør endringer i patchvalgene i lysbordet.

For mer info om avansert programmering:
<https://www.youtube.com/user/zero88>. Søk på flx.